



MANUEL DE L'UTILISATEUR

SOURIS DE JEU



HM620-G

1. PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES



1 Click gauche

2 Clic droit

3 Clic moyen

4 Vers l'avant

5 En arrière

6 Clé de feu

7 DPI +

8 DPI -

Sélection DPI : cliquez sur le bouton DPI pour ajuster votre niveau DPI.

DPI	Couleur du logo LED affichée
1200	Jaune
1600	Bleu
2400	Pourpre
3200	Vert
4800	Rouge
7200	Cyan

2. INTRODUCTION ET FONCTIONNALITÉS

Profitez d'un contrôle fluide et fiable sur n'importe quel PC Windows avec le Souris d'ordinateur filaire par HM620-G. En plus de l' Boutons traditionnels de clic gauche et droit, cette souris pratique comporte des boutons avant et arrière et permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres d'affichage et de défilement, DPI et rétroéclairage RVB Effets. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, cette clé USB contemporaine La souris est tout ce dont vous avez besoin pour un défilement rapide et fluide avec précision clic et navigation.

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capteur optique 7200 DPI instantané 725
- 8 boutons
- Ultrapolling 125 Hz
- Câble tressé, 1,5 m
- Rétroéclairage RVB
- Taille approximative: 121.5 * 65.4 * 41 mm
- Touche gauche et droite : Huano avec logiciel

3. CONFIGURATION DE LA SOURIS DE JEU -UP

- Peut être utilisé avec n'importe quel Windows
- Ordinateur de bureau ou portable (Windows 7 et versions ultérieures)
- Installation facile de style plug-and-play
- Forme confortable et ergonomique



www.hajaan.com

Un logiciel supplémentaire n'est nécessaire que pour personnaliser les LED, Paramètres de la souris et des macros. Pour l'installer, visitez www.hajaan.com et téléchargez le logiciel gratuit de la souris.

5. CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ci-dessus
- Port USB (1.1 / 2.0)
- 30 millions d'espace disque disponible

5. AVERTISSEMENTS ET MESURES DE PROTECTION

- N'utilisez pas la souris pour autre chose que l'utilisation prévue.
 - Ne pas utiliser si l'appareil est devenu humide ou humide.
 - N'endommagez pas le cordon d'alimentation USB en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en le chauffant.
 - N'utilisez pas de produits chimiques agressifs (tels que l'alcool, le benzène, les diluants, etc.) ou des détergents pour nettoyer votre souris.
 - N'essayez jamais de démonter ou de modifier votre souris de quelque façon que ce soit. Ce faisant, viole toute garantie en place et peut causer des dommages permanents à l'unité.
-

Merci d'avoir choisi



DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE HAJAAN

www.hajaan.com

PC de jeu



Moniteurs de jeu



Casques de jeu



Clavier, souris et jeux Tapis de souris



Batteries d'ordinateur portable



SSD



Accessoires PC



Ventilateurs de
refroidissement RVB



Alimentation



Adaptateur Wi-Fi



Adaptateur DP vers HDMI

