



# MANUEL DE L'UTILISATEUR

CLAVIER DE JEU MÉCANIQUE

# HK620-GM



## 1. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Anti-fantôme complet: 104keys
- Connecteur: USB 2.0
- Clé: 104 touches
- Matériel: ABS + fer
- Capuchons : Double injection
- Mise en page: anglais
- Rétro-éclairage: RVB
- Tension de fonctionnement: 5V
- Courant de fonctionnement:<370 mA
- Longueur: 422 ±0,5mm
- Largeur: 119±0,5mm
- Hauteur: 35±1mm
- Poids: 762.2g
- Longueur du câble: USB 1.8m

## 2. CONNEXION PC

- Connectez le clavier, la souris et le casque à votre PC en vous connectant l'USB vers le PC corrige les entrées USB.
- Une fenêtre pop-up vous demandera de confirmer les nouveaux appareils (en fonction de votre pilote audio).

## 3. CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Système d'exploitation Windows XP/Vista/7/8/10
- Port USB 2.0



Un logiciel supplémentaire n'est nécessaire que pour personnaliser les LED, les touches Paramètres de fonction et de macro. Pour installer, visitez [www.hajaan.com](http://www.hajaan.com) et Téléchargez le logiciel de clavier gratuit.

# Clavier mécanique RVB HK620-GM



## 4. FONCTION MULTIMÉDIA FN:

**Fn** + **F1** = Musique

**Fn** + **F2** = Volume-

**Fn** + **F3** = Volume+

**Fn** + **F4** = Muet

**Fn** + **F5** = Arrêter

**Fn** + **F6** = Piste précédente

**Fn** + **F7** = Lecture/Pause

**Fn** + **F8** = Piste suivante

**Fn** + **F9** = Messagerie électronique

**Fn** + **F10** = Internet

**Fn** + **F11** = Calculatrice

**Fn** + **F12** = Rechercher

**Fn** + **Win** + **L** = Verrouiller WIN et APP

**Fn** + **↑** / **↓** = Luminosité du rétroéclairage ajustement

**Fn** + **↶** / **↷** = Réglage de la vitesse du rétroéclairage

**Fn** + **Ins** / **HM** / **PU** / **Del** / **End** / **PD**

= Prend en charge une variété de modes de rétroéclairage

**Fn** + **PB** = Logo de la zone de marque lumineuse

## 5. AVERTISSEMENTS ET MESURES DE PROTECTION

- N'utilisez pas le clavier pour autre chose que l'usage auquel il est destiné.
  - Ne pas utiliser si l'appareil est devenu humide ou humide.
  - N'endommagez pas le cordon d'alimentation USB en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en le chauffant.
  - N'utilisez pas de produits chimiques agressifs (tels que l'alcool, le benzène, les diluants, etc.) ou détergents pour nettoyer votre clavier.
  - N'essayez jamais de démonter ou de modifier votre clavier de quelque manière que ce soit.
  - Cela viole toute garantie en place et peut causer des dommages permanents à l'unité.
- 

Merci d'avoir choisi



DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE HAJAAN

[www.hajaan.com](http://www.hajaan.com)

### PC de jeu



### Moniteurs de jeu



### Casques de jeu



### Clavier, souris et jeux Tapis de souris



### Batteries d'ordinateur portable



### SSD



### Accessoires PC



Ventilateurs de  
refroidissement RVB



Alimentation



Adaptateur Wi-Fi



Adaptateur DP vers  
HDMI

